COMB MODE


アンテナ
同軸ケーブル
同軸ケーブル
RCAケーブル
RCAケーブル
ANT
AMP1
AMP2
- CONNECT AMP OUTPUT -
TRX
AMP1
AMP2
- CONNECT AMP INPUT -
SEND
ALC
SEND1
ALC1
SEND2
ALC2
ALC SET
EXT CONT
AC100V
ALC
SEND(TX GND)
ANT(RF OUT)
無線機
同軸ケーブル
RCAケーブル
同軸ケーブル
同軸ケーブル
同軸ケーブル
RCAケーブル
ANT
SET
ALC
INPUT
SEND
FUSE
10A
AC100V
DXVシリーズ/AMP1
ANT
SET
ALC
INPUT
SEND
FUSE
10A
AC100V
DXVシリーズ/AMP2